

אי.די.פי. מוצרי זיהוי אלקטרוניים בע"מ רחוב הראשונים 7 הרצליה, טלפון 09-9699555 Email: <u>idp@idp.co.il</u> Web: <u>www.idp.co.il</u>

# <u>מדריך בקר ממסרים</u>

חברת אי.די.פי מוצרי זיהוי אלקטרוניים בע"מ מברכת אותך עם רכישת בקרת הכניסה המודולרית. השקענו שעות רבות בתכנון ובבניית סדרת הבקרים ואנו בטוחים שתהנה מהשימוש בבקר אותו רכשת.

בטרם תתחיל בעבודה עם הבקר נא עבור על המדריך הבא.

### \* ראה נספח ב' תרשים חיווט בסוף המדריך

## <u>כניסה לממשק תפעול הבקר</u>

הכניסה להגדרות הבקר מתבצעת באמצעות גלישה לכתובת ה IP באמצעות דפדפן אינטרנט. מומלץ לעבוד עם דפדפן כרום.

ניתן לגלוש לבקר גם באמצעות הטלפון הסלולרי כל עוד הטלפון מחובר לרשת ה WIFI המקומית. כתובת ברירת המחדל של הבקר היא 10.0.200

במידה ויש צורך לשנות את כתובת ה IP של הבקר על מנת להתאימו לרשת המקומית, יש להשתמש בתוכנת DS Manager (ראה בנספח א' **התחברות לבקר באמצעות הרשת הפנימית**)

כברירת מחדל בעמוד הכניסה אין צורך להכניס סיסמה (יש להשאיר שדה זה ריק).



### <u>עמוד ראשי</u>

#### תפריט> עמוד ראשי

בעמוד זה מנהל המערכת יכול לבצע פתיחה וסגירה ידנית של מפסק התאורה.



### <u>לוח הפעלות שבועי</u>

#### תפריט> לוח הפעלות שבועי

							ł
שבת	שישי	חמישי	רביעי	שלישי	שני	ראשון	פעולה/יום
00:00	00:00	14:00	00:00	00:00	08:00	08:00	אעת הפעלה 1
00:00	00:00	15:00	00:00	00:00	17:00	17:57	שעת כיבוי 1
00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	צעת הפעלה 2
00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	שעת כיבוי 2
00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	אעת הפעלה 3
00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	שעת כיבוי 3
00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	4 אעת הפעלה

בעמוד זה יש להגדיר את השעות שבהם התאורה תידלק ותיכבה באופן אוטומטי, ניתן להגדיר מספר לוחות זמנים בכל יום.

> אי.די.פי מוצרי זיהוי אלקטרוניים בע"מ רחוב הראשונים 7 הרצליה, טלפון 09-9699555 Email: <u>idp@idp.co.il</u> Web: <u>www.idp.co.il</u>

### <u>כיוון תאריך ושעה בבקר</u>

#### הגדרות> תאריך ושעה

•		שרת זמן	סנכרון זמן
	77.2	35.14.49	כתובת שרת זמן
•		2+	אזור זמן
•	וראל	מותאם יש	סוג שעון
	02/05/2	018	(dd/mm/yyyy) אריך,
	08:50:	59 AM	שעה (hh:mm:ss)
	טען מחדש	שמור	
א וארוות	טען מחדש נה לפני 14 דקות ו- 4	שמור האחרונה הינ	התקשורת

#### <u>סנכרון זמן:</u>

ניתן לכוון את השעה והתאריך באופן אוטומטי ע"י סנכרון דרך הרשת הסלולארית או ע"י שרת זמן אינטרנטי.

#### שרת זמן:

ניתן לחבר את הבקר לשרת זמן באינטרנט – אופציה זו מומלצת כאשר יש גישה לאינטרנט. סנכרון דרך רשת סלולרית:

במידה והבקר שרכשתם כולל בתוכו מודם סלולארי של חברת אי.די.פי ניתן להגדיר שהשעה והתאריך בבקר יעודכנו דרך הרשת הסלולארית- על הבקר להיות מחובר בפועל לרשת סלולארית על מנת לקבל עדכונים מהרשת.

#### כבוי:

בעדכון ידני כיוון השעה והתאריך מתבצע ע"י המשתמש והוא צריך לוודא שהם נכונים.

#### <u>כתובת שרת זמן:</u>

באם לבקר יש גישה לרשת האינטרנט מומלץ שיבצע סנכרון זמן מול שרת בכתובת 77.235.14.49

#### <u>אזור זמן:</u>

יש לבחור +2 כאשר הבקר מותקן בישראל.

#### <u>סוג שעון:</u>

ניתן לבחור האם כרגע פועלים לפי שעון קיץ או שעון חורף, באם נבחר באופציה " שעון ישראל " הבקר יבצע שינוי אוטומטי לפי החוק בישראל.

#### שים לב!

כאשר לבקר אין גישה לאינטרנט יתכן שהשעון הפנימי יהיה בסטייה של 60 דקות בשנה.

### <u>קביעת סיסמא</u>

### תפריט> הגדרות> קביעת סיסמא



ניתן לשנות את סיסמת הכניסה לממשק ההגדרות של הבקר.

לאחר קביעת הסיסמא יש ללחוץ על **שמור**- לשמירת ההגדרות. על מנת לבטל את הסיסמא יש להשאיר את השדה **סיסמא** ריק ולשמור.

### איפוס סיסמא

ניתן לאפס את הסיסמא לברירת המחדל (שדה ריק) על ידי לחיצה על כפתור ה M שבבקר למשך 30 שניות, לאחר 30 שניות הבקר ישמיע צפצוף ארוך ויאפס את הסיסמא.

כפתור ה M נמצא בחלקו הקדמי שבבקר בצד ימין, הוא הכפתור התחתון מבין השניים:



### <u>הגדרות רשת</u>

#### תפריט> הגדרות> הגדרות רשת



בעמוד זה ניתן להתאים את הגדרות הרשת של הבקר להגדרות הרשת המקומית.

במידה וכתובת ה IP של הבקר לא נמצאת בטווח הכתובות של הרשת לא ניתן יהיה לגלוש אליו באמצעות הדפדפן.

במקרה כזה ניתן להשתמש בתוכנת DS Manager לשינוי הכתובת של הבקר.

ראה נספח א' **התחברות לבקר באמצעות הרשת הפנימית** בהמשך.

**שמור-** לשמירת ההגדרות.

### <u>עדכון מערכת</u>

תפריט> הגדרות> עדכון מערכת

_	N		-
	No file o	chosen Choose	File
	נקה	שמור	
	<u>:a:</u>	<u>אזהו</u>	
בצעת עדכוו	ב-Flash ואז מ	נ המידע הקיים	פעולה זו דורסת אר
			תוכנה.
ב אחר ההנחיות	אחר מכן לעקוו	לפני העדכון, ול	יש לבצע גיבוי מלא
			של ווברונ יישו.

### שים לב!

אין לבצע פעולה זו ללא קבלת הנחיה ישירה מחברת אי.די.פי.

אי.די.פי מוצרי זיהוי אלקטרוניים בע"מ רחוב הראשונים 7 הרצליה, טלפון 09-9699555 Email: <u>idp@idp.co.il</u> Web: <u>www.idp.co.il</u> כאשר יצא עדכון לבקר יש לשמור אותו במחשב המקומי בניתוב באותיות באנגלית בלבד. שמירת הקובץ בתיקיה עם שם עברי לא תאפשר את עדכון הבקר. לאחר מכן Browse- לבחירת קובץ העדכון. **שמור**- לעדכון הבקר.

### <u>חשוב!!!</u>

פעולה זו דורסת את כל המידע שקיים בבקר- יש לבצע גיבוי להגדרות ולבסיסי הנתונים ולאחר סיום העדכון לעדכן את הבקר. עבור גיבוי בסיסי הנתונים יש ללחוץ על **הורדת רשימה**- שים לב, יש שלוש רשימות שונות ויש לגבות את שלושתן.

> רשימת קבוצות> הורדת רשימה רשימת משתמשים> הורדת רשימה יומן אירועים> הורדת רשימה

לאחר סיום העדכון ניתן להחזיר את בסיס הנתונים ע"י העלאת הרשימות לבקר. רשימת קבוצות> העלאת רשימה רשימת משתמשים> העלאת רשימה יומן אירועים- לא ניתן להעלות בחזרה לבקר.

### <u>אתחול הבקר מרחוק</u>

תפריט> אתחול



מאפשר לאתחל את הבקר ללא הצורך להגיע אליו באופן פיזי.

**יציאה** תפריט> יציאה



ליציאה מסודרת ממשק התפעול של הבקר.

### נספח א': התחברות לבקר באמצעות הרשת הפנימית

כאשר לא ידוע מה כתובת ה IP של הבקר וכאשר יש צורך לשנות את הכתובת על מנת שתהיה בתוך טווח כתובות הרשת יש להתקין את תוכנת DS Manager.

יש להוריד את התוכנה **DS Manager** מהאתר של אי.די.פי מוצרי זיהוי אלקטרוניים בע"מ מהכתובת הבאה:

#### שים לב! יש חשיבות להתקין את גרסת התוכנה הנכונה- 32 או 64 ביט:

http://idp.co.il/vault/files/tdst-5-09-10-x86.zip עבור מחשב 32 ביט:

http://idp.co.il/vault/files/tdst-5-09-10-x64.zip עבור מחשב 64 ביט:

לאחר ההתקנה ניתן למצוא את ה DS Manager:

DS Manager <Tibbo Device Server Toolkit <Tibbo - התחל> כל התוכניות

עם הפעלת ה DS Manager יופיעו כל הבקרים של חברת אי.די.פי.

יש לוודא שהכתובת של הבקר מתאימה לטווח הכתובות של הרשת.

אייקון כחול- כתובת הבקר בטווח הרשת אייקון דהוי- כתובת הבקר לא בטווח הרשת



על מנת להכניס את הבקר לטווח הרשת יש לבחור אותו ע"י לחיצה אחת על השורה שבה הבקר מופיע ולאחר מכן ללחוץ על הכפתור **Change IP** ולשנות את הכתובת בהתאם.

Auto-Disco	wery Address Book	Serial Access		
Status	MAC V	IP	Owner/Device n	Refresh
40	0.36.119.81.76	192.168.2.200 [loc-	al)	Settings
				Upgrade
				Initialize
				Routing Statu
				Buzzl
	Changi	ng the IP addr	ess of this device	Change IP
	Ente	n new IP address fo	othis Device Server	Add
	Crite	THEW IP address to	I this Device Server	Find
	IP-address	10 . 0 .	0.200	
_		ОК	Cancel	

### \*שים לב שאם מחברים מספר ממסרים מומלץ להשתמש בספק כח חיצוני לכל הממסרים.

(קונטקטור) עם פיקוד של מתח נמוך 12 או 24 וולט DC. באם הממסר החיצוני צורך מתחת ל 0.4 אמפר ניתן לספק לו את המתח V12 מהבקר לפי השרטוט מעלה.

הממסדים הפנימיים שבבקר מתאימים לסגירת מעגל של ער גם 2000 נ אם רוצים להפעיל מעגל חשמלי שעובד על מתח וזרם גבוהים יותר יש לחבר לבקר ממסר חיצוני (בתעדמיים) אים מידים של מידים מינים לגיני 24 אי 24 שליי 29

. הממסרים הפנימיים שבבקר מתאימים לסגירת מעגל של עד 1A 30VDC .



### <u>חיוויים ולחצנים בבקר</u>

# :לבקר ישנם 2 לחצנים בצדו הימני ו- 3 נורות חיווי בצדו השמאלי

